

## Para borrar los datos **MÁXIMOS/MÍNIMOS** diarios, mensuales o anuales:

1. Pulse **MAX/MIN**
2. Seleccione la variable que usted desea borrar.
3. Pulse **2ND** luego **BORRAR**, manteniendo pulsado **BORRAR** hasta que los dígitos dejen de parpadear y los ceros o guiones aparezcan en el campo.

## Para borrar una sola configuración de alarma:

1. Pulse **2ND** luego **ALARMA**.
2. Seleccione la lectura de alarma que usted desea borrar.
3. Pulse **2ND** luego **BORRAR**, manteniendo pulsado **BORRAR** hasta que los dígitos dejen de parpadear y los guiones aparezcan en los campos.
4. Pulse **INTRO** para regresar a la pantalla del tiempo meteorológico actual.

## Para borrar todo:

1. Para borrar todas las máximas y mínimas y todas las alarmas, pulse **VIENTO**, luego **2ND**, luego **BORRAR**, manteniendo pulsado **BORRAR** durante todo el conteo regresivo de 6 segundos hasta que usted vea **BORRAR TODO EN** en el Centro Meteorológico.